

ITALIANO

ISTRUZIONI D'USO FAS CF603 Cal.32 Wad Cutter

SMONTAGGIO:

RUOTARE DI 180° LA LEVA N°1

SFILARE IL CONTRAPPESO, ALZARE IL COPRICARRELLO E TOGLIERE IL CARRELLO.

PER ESTRARRE IL CARICATORE

ARRETRARE IL CARRELLO A, ALZARE LA LEVA B, PREMERE C.

DISMANTLING:

TURN THE TAKEDOWN LEVER N°1 THROUGH 180°

REMOVE THE BARREL SHROUD, LIFT THE SLIDE COVER UP AND REMOVE THE SLIDE.

TO REMOVE THE MAGAZINE

PULL BACK THE SLIDE A, LOCK IT WITH THE LEVER B, PUSH C.

PER ALZARE IL TIRO FIG. N°10 - PER ABBASSARE FIG. N°11.

PER SPOSTARE IL TIRO A SINISTRA FIG. N°12 - DESTRA FIG. N°13.

PRECORSA DEL GRILLETTO

AGIRE CON LA CHIAVE SULLA VITE N°3.

POSIZIONE DEL GRILLETTO

AGIRE SULLA VITE N°4.

PESO DEL 1° TEMPO

AGIRE SULLA VITE N°2.

RUOTANDO IN SENSO ORARIO LA PRESSIONE AUMENTA.

RUOTANDO IN SENSO ANTIORARIO LA PRESSIONE DIMINUISCE.

SGANCIO DEL 2° TEMPO

AGIRE SULLA VITE N°6 (± 5°)

PESO DEL 2° TEMPO

AGIRE CON IL CACCIAVITE SULLA VITE N°5

RUOTANDO IN SENSO ORARIO LA PRESSIONE AUMENTA

RUOTANDO IN SENSO ANTIORARIO LA PRESSIONE DIMINUISCE

UN GIRO COMPLETO E' PARI A g.100 CIRCA.

ATTENZIONE: INTERVENIRE CON CAUTELA

SULLE VITI N°5 e N°6. UNA MIGLIORE REGOLAZIONE

SI OTTERRA' DOPO UN BREVE RODAGGIO.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR FAS CF603 Cal.32 Wad Cutter

DISMANTLING:

TURN THE TAKEDOWN LEVER N°1 THROUGH 180°

REMOVE THE BARREL SHROUD, LIFT THE SLIDE COVER UP AND REMOVE THE SLIDE.

TO REMOVE THE MAGAZINE

PULL BACK THE SLIDE A, LOCK IT WITH THE LEVER B, PUSH C.

SMONTAGGIO:

RUOTARE DI 180° LA LEVA N°1

SFILARE IL CONTRAPPESO, ALZARE IL COPRICARRELLO E TOGLIERE IL CARRELLO.

PER ESTRARRE IL CARICATORE

ARRETRARE IL CARRELLO A, ALZARE LA LEVA B, PREMERE C.

TO OBTAIN HIGH SHOTS FIG. N°10 - FOR LOW SHOTS FIG. N°11

TO OBTAIN LEFT SHOTS FIG. N°12 - FOR RIGHT SHOTS FIG. N°13

TAKE UP LENGHT

ROTATE SCREW N°3 WITH THE ALLEN KEY.

TRIGGER POSITION

ROTATE SCREW N°4 WITH THE ALLEN KEY.

ENCREASE OR DECREASE OF THE 1° STAGE TRIGGER PRESSURE

ROTATE SCREW N°2 WITH THE ALLEN KEY.

TURN CLOCKWISE FOR A HEAVIER WEIGHT ADJUSTMENT

TURN ANTICLOCKWISE FOR A LIGHTER WEIGHT ADJUSTMENT.

SECOND STAGES LENGHT

ROTATE SCREW N°6 (± 5°) WITH THE ALLEN KEY.

SECOND STAGES WEIGHT

ROTATE SCREW N°5 WITH A SMALL SCREWDRIVER

TURN CLOCKWISE FOR A HEAVIER WEIGHT ADJUSTMENT

TURN ANTICLOCKWISE FOR A LIGHTER WEIGHT ADJUSTMENT.

ONE TURN IS EQUAL TO APPROX. g.100

ATTENTION: PROCEED WITH CAUTION, WHENEVER YOU

ROTATE THE SCREW N°5 and N°6. THE BEST ADJUSTMENT

WILL BE OBTAINED AFTER A SHORT RUNNING PERIOD.

